



Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume |  
Postfach 50 09 | 24062 Kiel

Ämter, amtsfreie Gemeinden und Städte  
lt. Verteiler

Abwasserverbände  
lt. Verteiler

Landräte der Kreise,  
Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel  
und Ober-/Bürgermeister  
der kreisfreien Städte  
lt. Verteiler

Staatliche Umweltämter  
Itzehoe, Kiel, Schleswig

nachrichtlich:

Landesamt für Natur und Umwelt  
des Landes Schleswig-Holstein  
-Abteilung Gewässer-  
Hamburger Chaussee 25  
24220 Flintbek

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen: V 443 – 5240.123-2.50  
Unsere Nachricht vom:

Manfred Olfert  
manfred.olfert@mlur.landsh.de  
Telefon: 0431 988 - 7139  
Telefax: 0431 988 - 7152

09. Juni 2006

## **Anhang 50 – Zahnbehandlung - der Abwasserverordnung; Standort des Anzeigeelementes eines Amalgamabscheiders**

In der Vergangenheit ist es vermehrt zu Unstimmigkeiten bezüglich der Position der Anzeigeelemente von Sammel- bzw. Zentralabscheidern gekommen, die den Füllstand der Anlage anzeigen, um eine bedarfsgerechte Entsorgung des Abscheidegutes und einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

So gibt es Anlagen, bei denen weder in der Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik noch in den Einbau- und Betriebsanleitungen des Herstellers geregelt ist, dass akustische und optische Anzeigeelemente so anzubringen sind, dass der/die behandelnde Zahnarzt/Zahnärztin diese Signale unmittelbar wahrnehmen kann.

Deshalb ist bei bauartzugelassene Amalgamabscheidern, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bzw. aufgrund ihrer Funktion als Sammel- bzw. Zentralabscheider nicht im Behandlungsraum, sondern in einem Nebenraum oder einem Stockwerk tiefer installiert

werden und für den Fall, dass in den Zulassungen des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) oder vom Hersteller keine speziellen Regelungen für die Sicherstellung der Erkennung der Betriebsbereitschaft vorgegeben sind, wie folgt zu verfahren:

- Bei Anlagen mit einer bedarfsgerechten Entsorgung, die mit elektronischen Füllgradmessern, einer Waageneinheit oder anderen Messeinrichtungen ausgestattet sind, muss das Anzeigeelement der Füllzustandsmessung in den Sichtbereich des/der zu behandelnden Zahnarztes/Zahnärztin installiert werden.
- Bei einem Sammelabscheider mit mehreren angeschlossenen Behandlungseinheiten kann der Einbau des Anzeigeelementes auch gut wahrnehmbar an zentraler Stelle in der Praxis erfolgen.
- Bei Anlagen mit einem turnusmäßigen, dem Anfall des Abscheidegutes angemessenen Entsorgungsintervall (unabhängig vom Füllstand der Anlage), kann auf ein Fernabfrageelement verzichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Olfert